



1. Airco In-/Uitschakelen

- Druk op de **aan/uit-knop** rechts onderaan (icoon: .
- Het scherm licht op wanneer het systeem ingeschakeld is.

3. Temperatuur aanpassen

- Gebruik de **pijltjestoetsen omhoog/omlaag** ( ) om de gewenste temperatuur in te stellen.
- De ingestelde temperatuur verschijnt in het midden van het scherm.

4. Ventilatorsnelheid aanpassen

- Druk op het **ventilatoricoon** (rechts op het scherm).
- Kies tussen:
 - Laag
 - Medium
 - Hoog
 - Auto